

Водонепроницаемый сигнализационный модуль ANW4

Описание

Устройство предназначено для вызова пациентами медперсонала в экстренных ситуациях. Поддерживает прямое использование под душем.

Принцип действия

С помощью вытягивания шнура или нажатия кнопки загорается кольцевой индикатор на устройстве, сигнал передается на пост медсестры в виде голосового сообщения с указанием месторасположения тревожной кнопки и предупреждает персонал об активной тревоге.

Устройство подходит для использования возле душевых кабин, ванн и других подобных влажных зон. Устройство также может быть расположено в туалетах общего пользования и местах размещения персонала, а также в любом месте, где есть необходимость обратиться за помощью.



Технические характеристики

Режим контакта:	нормально открытый
Рабочая температура, °C	-20 ~ +80
Класс водонепроницаемости	IPX8
Рабочая влажность, %	10 ~ 99
Длина шнура, м	~ 0,6
Потребляемая мощность, Вт	0,1
Напряжение, В	24
Размер, мм	86 x 86 x 11,5
Высота установки в ванной, м	0,6